

2. A. Příklad – zatížení užité

Vykreslete zatěžovací plochy pro nosné prvky (sloupy, stěny) od užitého zatížení stropu. Stropní desku uvažujte působící v obou směrech.

